TERACOM MOBIL

GUIDE FÖR AUTOMATISK UPPGRADERING AV ROUTERMODELL U270V

Öppna en webbläsare och gå in på följande urladress: <u>http://192.168.0.1</u>. En inloggningsruta visas.

Logga in med: Username = admin Password = admin

Login	
Username:	
Password:	
	Login Clear

Vyn intill visas. Välj settings



Efter att ha klickat på settings visas denna vy. Välj **system settings**

Dashboard	Status	Settings	4G	
Basic Settings	LAN Settings			
LAN	IP Address	192.168.0.1		
WiFi	Subnet Mask	255.255.255.0		
Multiple SSID	DHCP	Enabled ~		
WPS	Start IP Address	192.168.0.2		
UPnP				
Advanced Settings	End IP Address	192.168.0.254		
System Settings	Lease Time	86400		
	Static IP 1	MAC:] IP:	
	Static IP 2	MAC:] IP:	
	Static IP 3	MAC:] IP:	
	Static IP 4	MAC:] IP:	
	Static IP 5	MAC:] IP:	
	Apply			

4G 🎢 🕺 📼

Logout

Vyn intill visas Klicka på check så att routern kan hitta den nya mjukvaran

net1.se		4G 🏋 🔕	User Manual Logou
Dashboard	Status	Settings	4G
Basic Settings Advanced Settings	Firmware Upgrade Router Upgrade:	Välj fil Ingen fil vald	
System Settings	Apply		
Firmware Upgrade	LTE Upgrade:	Välj fil Ingen fil vald	
Device Security	Apply		
Reset & Reboot			
Scheduled Reboot	Pomoto Ungrado		
NTP	Propoto Firmware Ungrade	Apply	
Backup & Restore			the table labor and
Watchdog	opgrade status	The current firmware version is the latest one	
System Log		Check Upgrade	

Efter att ha klickat på check visas vyn intill. Klicka först på ok därefter på upgrade.



Efter några minuter visas följande meddelande på skärmen. Följ instruktionerna och avvakta tills routern startat om.

C 🚺 Ej säker | 192.168.0.1/adm/upload_refresh.asp

Upload Firmware

Done... Rebooting

 \leftarrow

Please wait about two minutes...

När uppdateringen är klar visas vyn intill med den nya versionen.



Nu är det bara att sätta in SIM-kortet från den nya operatören och börja surfa.

Vi tackar för er tid hos oss och lycka till!